

Art Nr. / Item No.	"Natura" Kaninchenstall m. Freigehege	104 x 97 x 52 cm		
Pos. Nr. / Pos. No.	Beschreibung / Description	Abmessung / Measurement	Anzahl / Quantity	Art. Nr. / Item No.
Pos. 1	Vorderteil inkl. Tür, oben Upper front part incl. door	900 x 445 x 25 mm	1	62305-10
Pos. 2	Vorderteil, unten Bottom front part	900 x 445 x 25 mm	1	62305-11
Pos. 3	Seitenteil, links Left side panel	35 x 950 x 455 mm	1	62305-30
Pos. 4	Seitenteil, rechts Right side panel	35 x 950 x 455 mm	1	62305-31
Pos. 5	Rückwand, oben Upper back wall	970 x 520 x 12 mm	1	62305-20
Pos. 6	Rückwand, unten Bottom back wall	970 x 370 x 12 mm	1	62305-21
Pos. 7	Hintere Bodenplatte Mid-floor, backside	890 x 33 x 180 mm	1	62305-42
Pos. 8	Rampe Ramp	830 x 12 x 145 mm	1	62305-41
Pos. 9	Ausziehbare Bodenwanne Drawer with plastic inlay	890 x 50 x 273 mm	1	62305-40
Pos. 10	Trennwand (2-tlg.) Partition (2 parts)	12 x 195 x 425 mm 12 x 240 x 425 mm	1	62305-32
Pos. 11	Dach, inklusive Scharnieren Roof, including hinges	1040 x 40 x 520 mm	1	62305-50

Kleinteileset / Small parts					
A	Senkkopfschraube Countersunk screw		9	6230-60	
B			14		
C			2		
D			3		
	Fangband Check strap for roof		28 cm	1	6235-60

weitere bereits vormontierte Teile (als Ersatzteile separat erhältlich) / other parts already assembled (spare parts separately available)			
Scharnier, schmal, für kleine Tür / Hinge, narrow, small door	3,8 cm	2	6235-70
Scharnier, für Tür oder Dach / Hinge, for door or roof	5 cm	4	6235-72
Scharnier, für Dach / Hinge, for roof	7,6 cm	2	6235-74
3-Wege Verschlussriegel 3-way locking bolt	5,5 cm	1	6235-52

**1. Verbinden Sie die Vorderteile mit den Seitenteilen.**  
Connect the front parts with the side panels.

**2. Verschrauben Sie die Rückwände mit den Seitenteilen.**  
Now screw together back walls and side panels.

**3. Legen Sie die hintere Bodenplatte hinein, schieben Sie die Rampe durch die kleine Öffnung des Bodens und schrauben Sie diese fest.**  
Insert the rear mid-floor, put in the ramp and tighten it at the small opening.

**4. Schieben Sie die Trennwände hinein.**  
Insert the partitions.

**5. Befestigen Sie zum Schluss das Dach mit Hilfe der Scharniere.**  
Finally install the roof by the help of the enclosed hinges.

